

Fortsetzung

- Sobald die eingebrachte Wachskerze angezündet wurde, ist die Tür der Laterne sofort wieder zu schließen.
- Zum Löschen von Wachskerzen pusten Sie diese nicht einfach aus, sondern verwenden bitte einen passenden Kerzenlöscher.

Weitere Bedienungs- und Pflegehinweise

Achtung Verbrennungsgefahr – bitte achten Sie bei der Pflege oder Reinigung der Laterne immer darauf, dass die Laterne nach der Benutzung von Wachskerzen oder auch nach längerer Sonneneinstrahlung, zuvor ausreichend abgekühlt ist.

- Die Oberfläche der Laterne besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium, Edelstahl und verchromtem Materialien – bei folierten Laternen zusätzlich mit einer hochwertigen Spezialfolie für den Außeneinsatz. Die Pflege sollte daher mit passenden und schonenden Reinigern erfolgen.
- Der Griff aus echtem Leder sollte regelmäßig mit einem guten und möglichst farblosen Lederpflegeprodukt behandelt werden.
- Die Glasflächen reinigen Sie am besten mit einem handelsüblichen Glasreiniger. Bitte stellen Sie vorher sicher, dass die Glasflächen nach Benutzung einer Wachskerze ausreichend abgekühlt sind.
- Wer die natürliche Teakholzpatina an der Laterne vermeiden will, kann das Holz – aber nur an den Außenseiten – regelmäßig einölen.
- Verwenden Sie zur Pflege der Laterne grundsätzlich kein Waschbenzin oder sonstige brennbare Reinigungsmittel, sowie keine kratzenden Schwämme und keine anderen harte Gegenstände.

www.lineamare.de

Lineamare – Erlenweg 1 – D-76337 Waldbronn – Germany – info@lineamare.de



Wichtiger Hinweis
Sicherheitshinweise unterliegen regelmäßigen Aktualisierungen.
Link zur aktuell geltenden Version: www.lineamare.de/impressum/hinweise



Gebrauchsanweisung
&
Wichtige Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung und Hinweise zur Laterne

Vielen Dank & herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für ein individuelles Lichtobjekt von Lineamare entschieden haben. Sie haben damit ein handgefertigtes Produkt erworben, welches in kleinen Handwerksbetrieben aus Deutschland hergestellt wurde. Jede Laterne ist ein Unikat und kann daher grundsätzlich sowohl in ihrem Aufbau, der Oberfläche, den Farben und ihrer Verarbeitung - als auch bei ihrem Gewicht und den Maßen leicht abweichen.

Bitte lesen Sie sich vor dem ersten Betrieb die nachfolgenden Hinweise gut durch und beachten sie diese grundsätzlich bei jeder Nutzung Ihrer Laterne.

Die Laterne sollte vorrangig mit LED Kerzen (**Wichtig:** Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers) – alternativ mit 1-Docht Wachskerzen - bestückt und beleuchtet werden, welche aber weder Bestandteil des Produktes, noch im Lieferumfang enthalten sind.

Sicherheits- & Warnhinweise

- ⚠ **Achtung - Wichtig – Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen – der Einsatz von Wachskerzen erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.** Beim Einsatz der Laterne wird der ausschließliche Gebrauch von LED Kerzen empfohlen. Dies gilt insbesondere auf Yachten oder in Bereichen, welche nicht ständig überwacht werden, sowie bei folierten Laternen.
- ⚠ **Achtung Verbrennungsgefahr** – die Oberseite (Deckel, Bügel) sowie die Außenseiten (Metallteile, Glasflächen) der Laterne können, bei längerer Brenndauer von Wachskerzen oder durch Sonneneinstrahlung, heiß werden.
- ⚠ **Achtung Verbrennungsgefahr** – halten Sie grundsätzlich Kinder und Haustiere von der Laterne fern, solange darin eine Kerze brennt und die Laterne noch nicht vollständig abgekühlt ist.

- ⚠ **Achtung Erstickungsgefahr** – diese Laterne, sowie ihre Verpackung sind kein Spielzeug und daher von Kindern als auch von Haustieren fernzuhalten.
- ⚠ **Achtung Feuergefahr** - lassen Sie etwaig eingebrachte Kerzen nie vollständig herunterbrennen. Tauschen Sie eingebrachte Wachskerzen spätestens dann aus, wenn deren Höhe (gemessen vom Kerzenboden bis zur Unterkante der Flamme) noch 5 cm beträgt.
- ⚠ **Achtung Feuergefahr** - grundsätzlich dürfen keine brennbaren Objekte wie beispielsweise Dekoartikel etc. bei brennender Kerze, oder solange die Kerze heiß ist, innerhalb der Laterne platziert sein – ebenso darf die Laterne in dieser Zeit weder vollständig noch teilweise abgedeckt werden.
- ⚠ **Achtung Feuergefahr** - lassen Sie die Laterne niemals unbeaufsichtigt, solange darin eine Kerze brennt. Löschen Sie daher Wachskerzen grundsätzlich immer dann, wenn Sie sich von der Laterne entfernen.

Hinweise zur Aufstellung / Platzierung

- Platzieren Sie die Laterne nur auf ebenen und rutschfesten Böden, welche ausreichend stabil, gesichert, normal temperiert, trocken und feuerfest sind. Eine Platzierung auf anderen Untergründen, sowie auf Tischen, Schränken oder sonstigen Ablagen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Standfüße der Laterne sollten auf solchen Untergründen abriebfest sein. Einer Überprüfung auf möglichen Abrieb oder Spuren wird aber generell vor Aufstellung angeraten.
- Bei Sturm, Gewitter, Frost oder sonstigem schlechten Wetter, sowie bei Fahrt und Seegang auf Yachten, sichern bzw. schützen Sie die Laterne ausreichend und löschen Sie die eventuell brennende Wachskerze.
- Auch wenn die Laternen weitreichend gegen Rost geschützt sind, kann nicht verhindert werden, dass Umwelteinflüsse, Salzlufte oder Sonne den Oberflächen schaden können. Vermeiden Sie daher Standorte an denen die Laterne diesen dauerhaft ausgesetzt sind und schützen Sie die Laternen ausreichend.

- Bei längerer Abwesenheit empfehlen wir die vollständig abgekühlte Laterne vor Umwelteinflüssen (Unwetter, Salzwasser, Sonne) zu schützen und geeignet zu verstauen, abzudecken oder unterzustellen.
- Sorgen Sie grundsätzlich für einen ausreichenden Abstand der Laterne zu anderen brennenden oder brennbaren Gegenständen.
- Bei Nutzung in Innenräumen, achten Sie auf ausreichende Sauerstoffzufuhr.
- Vermeiden Sie beim Einsatz von Wachskerzen oder LED Kerzen mit Echtwachs direkte Sonneneinstrahlung / Hitze, da diese schmelzen können.
- Bewegen, kippen oder tragen Sie die Laterne nur, wenn eine darin eingebrachte Wachskerze nicht brennt.
- ⚠ Lineamare übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Aufstellung, unzureichendem Schutz, Platzierung, Lagerung oder Pflege der Laternen.

Bedienungshinweise

- Nicht brennende und abgekühlte Kerzen werden durch die Türöffnung hereingestellt bzw. herausgenommen. Öffnen Sie dazu die Tür indem Sie den Türgriff zuerst behutsam um 90 Grad nach rechts drehen – und nach dem Schließen den Türgriff zur Sicherung wieder behutsam nach links drehen.
- Bei der Nutzung von Wachskerzen darf pro Laterne nur eine Kerze mit nur einem Docht verwendet werden. Die Kerze darf nicht dicker sein als die dafür vorgesehene Öffnung in der Bodenplatte der Laterne und ist dort mittig zu platzieren.
- Die Höhe einer eingebrachten Kerze darf nicht höher als 1/4 der Höhe der Laterne sein, in welcher die Kerze platziert wird.
- Zur Vermeidung von auslaufendem Wachs kann auf die untere Bodenplatte (unterhalb der Öffnung) eine flache, passende und feuerfeste Schale gestellt werden, in welcher die eingebrachte Kerze dann mittig zu platzieren ist.