

Fortsetzung

- Sobald die eingebrachte Wachskerze angezündet wurde, ist die Tür der Laterne sofort wieder zu schließen.
- Zum Löschen von Wachskerzen pusten Sie diese nicht einfach aus, sondern verwenden bitte einen passenden Kerzenlöscher.

## Weitere Bedienungs- und Pflegehinweise

**Achtung Verbrennungsgefahr** – bitte achten Sie bei der Pflege oder Reinigung der Laterne immer darauf, dass die Laterne nach der Benutzung von Wachskerzen oder auch nach längerer Sonneneinstrahlung, zuvor ausreichend abgekühlt ist.

- Die Oberfläche der Laterne besteht – je nach Modell - aus pulverbeschichtetem Aluminium, Granit/Schiefer, Edelstahl und verchromten Materialien. Die Pflege darf daher nur mit passenden und schonenden Reinigern erfolgen. Dies gilt auch bei folierten oder Carbon-Laternen.
- Der Griff aus echtem Leder sollte regelmäßig mit einem guten und möglichst farblosen Lederpflegeprodukt behandelt werden.
- Die Glasflächen reinigen Sie am besten mit einem handelsüblichen Glasreiniger. Bitte stellen Sie vorher sicher, dass die Glasflächen nach Benutzung einer Wachskerze ausreichend abgekühlt sind.
- Wer die natürliche Teakholzpatina an der Laterne vermeiden will, kann das Holz – aber nur an den Außenseiten – regelmäßig einölen.
- Verwenden Sie zur Pflege der Laterne grundsätzlich kein Waschbenzin oder sonstige brennbare Reinigungsmittel, sowie keine kratzenden Schwämme und keine anderen harten Gegenstände.

www.lineamare.de

Lineamare – Erlenweg 1 – D-76337 Waldbronn – Germany – info@lineamare.de



### **Wichtiger Hinweis**

Sicherheitshinweise unterliegen regelmäßigen Aktualisierungen.  
Link zur aktuell geltenden Version: [www.lineamare.de/impressum/hinweise](http://www.lineamare.de/impressum/hinweise)



Gebrauchsanweisung  
&  
Wichtige Sicherheitshinweise

## Bedienungsanleitung und Hinweise zur Laterne

Vielen Dank & herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für ein individuelles Lichtobjekt von Lineamare entschieden haben. Sie haben damit ein handgefertigtes Produkt erworben, welches in kleinen Handwerksbetrieben aus Deutschland hergestellt wurde. Jede Laterne ist ein Unikat und kann daher grundsätzlich sowohl in ihrem Aufbau, der Oberfläche, den Farben und ihrer Verarbeitung - als auch bei ihrem Gewicht und den Maßen leicht abweichen.

Bitte lesen Sie sich vor dem ersten Betrieb die nachfolgenden Hinweise gut durch und beachten sie diese grundsätzlich bei jeder Nutzung Ihrer Laterne.

Die Laterne sollte vorrangig mit LED-Kerzen (**Wichtig:** Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers) – alternativ mit 1-Docht Wachskerzen (siehe spezielle Warnhinweise) - bestückt und beleuchtet werden, welche aber weder Bestandteil des Produktes noch im Lieferumfang enthalten sind.

### Sicherheits- & Warnhinweise

- ⚠ **Achtung - Wichtig – Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen – der Einsatz von Wachskerzen erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.** Beim Einsatz der Laterne wird der ausschließliche Gebrauch von LED-Kerzen angeraten. Dies gilt insbesondere auf Yachten oder in Bereichen, welche nicht ständig überwacht werden - sowie bei folierten und Carbon-Laternen.
- ⚠ **Achtung Verbrennungsgefahr** – die Oberseite (Deckel, Bügel) sowie die Außenseiten (Metallteile, Glasflächen) der Laterne können, bei längerer Brenndauer von Wachskerzen oder durch Sonneneinstrahlung, heiß werden.
- ⚠ **Achtung Verbrennungsgefahr** – halten Sie grundsätzlich Kinder und Haustiere von der Laterne fern, solange darin eine Kerze brennt und die Laterne noch nicht vollständig abgekühlt ist.

- ⚠ **Achtung Erstickungsgefahr** – diese Laterne, sowie ihre Verpackung sind kein Spielzeug und daher von Kindern als auch von Haustieren fernzuhalten.
- ⚠ **Achtung Feuergefahr** - lassen Sie etwaig eingebrachte Kerzen nie vollständig herunterbrennen. Tauschen Sie eingebrachte Wachskerzen spätestens dann aus, wenn deren Höhe (gemessen vom Kerzenboden bis zur Unterkante der Flamme) noch 5 cm beträgt.
- ⚠ **Achtung Feuergefahr** - grundsätzlich dürfen keine brennbaren Objekte wie beispielsweise Dekoartikel etc. bei brennender Kerze, oder solange die Kerze heiß ist, innerhalb der Laterne platziert sein – ebenso darf die Laterne in dieser Zeit weder vollständig noch teilweise abgedeckt werden.
- ⚠ **Achtung Feuergefahr** - lassen Sie die Laterne niemals unbeaufsichtigt, solange darin eine Kerze brennt. Löschen Sie daher Wachskerzen grundsätzlich immer dann, wenn Sie sich von der Laterne entfernen.

### Hinweise zur Aufstellung / Platzierung

- Platzieren Sie die Laterne nur auf ebenen und rutschfesten Böden, welche ausreichend stabil, gesichert, normal temperiert, trocken und feuerfest sind. Eine Platzierung auf anderen Untergründen, sowie auf Tischen, Schränken oder sonstigen Ablagen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Standfüße der Laterne sollten auf solchen Untergründen abriebfest sein. Einer Überprüfung auf möglichen Abrieb oder Spuren wird aber generell vor Aufstellung angeraten.
- Bei Sturm, Gewitter, Frost oder sonstigem schlechten Wetter, sowie bei Fahrt und Seegang auf Yachten, sichern bzw. schützen Sie die Laterne ausreichend und löschen Sie die eventuell brennende Wachskerze.
- Auch wenn die Laternen weitreichend gegen Rost geschützt sind, kann nicht verhindert werden, dass Umwelteinflüsse, Salzlufte oder Sonne den Oberflächen schaden können. Vermeiden Sie daher Standorte, an denen die Laterne diesen tagelang ausgesetzt sind und schützen Sie die Laternen ausreichend.

- Bei längerer Abwesenheit empfehlen wir die vollständig abgekühlte Laterne vor Umwelteinflüssen (Unwetter, Salzwasser, Sonne) zu schützen und geeignet zu verstauen, abzudecken oder unterzustellen.
- Sorgen Sie grundsätzlich für einen ausreichenden Abstand der Laterne zu anderen brennenden oder brennbaren Gegenständen.
- Bei Nutzung in Innenräumen, achten Sie auf ausreichende Sauerstoffzufuhr.
- Vermeiden Sie beim Einsatz von Wachskerzen oder LED-Kerzen mit Echtwachs direkte Sonneneinstrahlung / Hitze, da diese schmelzen können.
- Bewegen, kippen oder tragen Sie die Laterne nur, wenn eine darin eingebrachte Wachskerze nicht brennt.
- ⚠ **Lineamare übernimmt keine Haftung** bei unsachgemäßer Aufstellung, unzureichendem Schutz, Platzierung, Lagerung oder Pflege der Laternen.

### Bedienungshinweise

- Nicht brennende und abgekühlte Kerzen werden durch die Türöffnung hereingestellt bzw. herausgenommen. Je nach Laternen-Modell, öffnen und schließen Sie die Tür entweder durch vorsichtiges Drehen des Türgriffs um 90 Grad nach links bzw. nach rechts – **oder** bei den Modellen mit Granitsockel, durch vorsichtiges Ziehen und Drücken des Türgriffs.
- Bei der Nutzung von Wachskerzen darf pro Laterne nur eine 1-Docht verwendet werden. Die Kerze darf nicht dicker sein als die dafür vorgesehene Vorrichtung am Boden der Laterne und ist dort mittig zu platzieren.
- Die Höhe einer eingebrachten Kerze darf nicht höher als 1/4 der Höhe der Laterne sein, in welcher die Kerze platziert wird.
- Bei Laternen ohne Auffangschale, kann zur Vermeidung von auslaufendem Wachs auf den Boden (unterhalb der Öffnung) eine flache, passende und feuerfeste Schale zur Aufnahme der Kerze gestellt werden.