



## Bedienungsanleitung sowie wichtige Warnhinweise zur Laterne

Vielen Dank & herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für ein individuelles Lichtobjekt von Lineamare entschieden haben. Sie haben damit ein handgefertigtes Produkt, welches in kleinen Handwerksbetrieben aus Deutschland hergestellt wurde, erworben. Jede Laterne ist ein Unikat und kann daher grundsätzlich in seinem Aufbau, der Oberfläche, den Farben und seiner Verarbeitung - als auch bei seinem Gewicht und den Maßen leicht abweichen.

Bitte lesen Sie sich vor dem ersten Betrieb die nachfolgenden Hinweise gut durch und beachten diese grundsätzlich bei jeder Nutzung Ihrer Laterne.

Die Laterne kann entweder mit 1-Docht Wachskerzen oder mit LED Kerzen (dabei sind die Hinweise des jeweiligen Herstellers zu beachten) bestückt und beleuchtet werden, welche weder Bestandteil des Produktes, noch im Lieferumfang enthalten sind.

**Wichtig - Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen** – Wir empfehlen beim Einsatz der Laterne auf Yachten oder in Bereichen, welche nicht ständig überwacht werden, den ausschließlichen Gebrauch von LED Kerzen. **Der Einsatz von Wachskerzen in diesen genannten Bereichen erfolgt daher auf eigene Gefahr.**

### Sicherheits- & Warnhinweise zur Laterne

- ⚠ **Achtung** - Diese Laterne, sowie ihre Verpackung sind kein Spielzeug und sind daher von Kindern als auch von Haustieren, fernzuhalten. Es kann Erstickungsgefahr bestehen.
- ⚠ **Achtung** - Halten Sie grundsätzlich Kinder und Haustiere von der Laterne fern, solange darin eine Kerze brennt und die Laterne noch nicht vollständig abgekühlt ist.
- ⚠ **Achtung Verbrennungsgefahr** - Die Oberseite (Deckel, Griffe) sowie die Außenseiten (Metallteile, Glasflächen) der Laterne, können bei längerer Brenndauer eingesetzter Wachskerzen, heiß werden.
- ⚠ **Achtung Feuergefahr** - Lassen Sie etwaig eingesetzte Kerzen nie vollständig herunterbrennen. Tauschen Sie eingebrachte Wachskerzen spätestens dann aus, wenn deren Höhe (gemessen vom Kerzenboden bis zur Unterkante der Flamme) noch 5 cm beträgt.
- ⚠ **Achtung Feuergefahr** - Es dürfen grundsätzlich - weder bei brennender Kerze, noch solange die Kerze heiß ist - keine brennbaren Objekte wie beispielsweise Dekoartikel, gleichzeitig innerhalb der Laterne platziert sein - noch darf die Laterne in dieser Zeit vollständig oder teilweise abgedeckt werden.
- ⚠ **Achtung** - Lassen Sie die Laterne niemals unbeaufsichtigt, solange darin eine Kerze brennt. Löschen Sie angezündete Wachskerzen zuerst bevor Sie sich von der Laterne entfernen.

### Hinweise zur Aufstellung / Platzierung der Laterne

- Stellen Sie die Laterne grundsätzlich nur auf ebene Flächen, welche gleichzeitig auch ausreichend stabil, gesichert und feuerfest sind.
- Sorgen Sie grundsätzlich für einen ausreichenden Abstand der Laterne zu anderen brennenden oder brennbaren Gegenständen.
- Bei Nutzung in Innenräumen, achten Sie generell auf eine ausreichende Sauerstoffzufuhr.

## Gebrauchsanweisung



## Sicherheitshinweise

- Bewegen, kippen oder tragen Sie die Laterne nur, wenn eine darin etwaig eingebrachte Wachskerze nicht brennt.
- Bei Sturm, Gewitter, Frost oder sonstigem schlechtem Wetter, sowie bei Fahrt und Seegang auf Yachten, sichern bzw. schützen Sie die Laterne ausreichend und löschen eventuell angezündete Wachskerzen.
- Bei längerer Abwesenheit empfehlen wir die vollständig abgekühlte Laterne vor Umwelteinflüssen (Unwetter, Salzwasser, Sonne) zu schützen und geeignet zu verstauen oder unterzustellen.

## Bedienungshinweise zur Laterne

- Nicht brennende und abgekühlte Kerzen werden über die Tür hereingestellt bzw. herausgenommen, indem Sie die Tür über den Türgriff zum Öffnen zuerst leicht anheben und dann ziehen - und nach dem Schließen wieder leicht nach unten drücken.
- Sobald Sie die eingebrachte Wachskerze angezündet haben, schließen Sie bitte sofort die Tür der Laterne.
- Verwenden Sie pro Laterne grundsätzlich nur 1 Kerze mit nur einem Docht, welche Sie mittig in die dafür vorgesehene Öffnung in der Bodenplatte platzieren.
- Die Höhe einer etwaig eingebrachten Kerze darf nicht höher als 1/4 der Höhe der Laterne sein, in welcher die Kerze platziert wird.
- Verwenden Sie nur Kerzen, welche nicht dicker sind als die dafür vorgesehene Öffnung im Boden der Laterne und platzieren Sie diese innerhalb dieser Öffnung. Zur Vermeidung von auslaufendem Wachs können Sie auf die untere Bodenplatte (unterhalb der Öffnung) eine flache, passende und feuerfeste Schale unter die Kerze stellen.
- Zum Löschen von Wachskerzen pusten Sie diese nicht einfach aus, sondern verwenden bitte einen passenden Kerzenlöscher.

## Pflegehinweise zur Laterne

**Achtung Verbrennungsgefahr** – bitte achten Sie bei der Pflege oder Reinigung der Laterne immer darauf, dass die Laterne nach der Benutzung von Wachskerzen ausreichend abgekühlt ist.

- Die Oberfläche der Laterne besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und verchromtem Edelstahl - die Pflege sollte daher mit passenden und schonenden Reinigern erfolgen.
- Der Griff aus echtem Leder sollte regelmäßig mit einem guten und möglichst farblosen Lederpflegeprodukt behandelt werden.
- Die Glasflächen reinigen Sie am besten mit einem handelsüblichen Glasreiniger. Bitte stellen Sie vorher sicher, dass die Glasflächen nach Benutzung einer Wachskerze ausreichend abgekühlt sind.
- Wem die natürliche Teakholzpatina an der Außenseite der Laterne nicht gefällt kann das Holz - aber auch nur an der Außenseite - regelmäßig einölen.
- Verwenden Sie zur Pflege der Laterne grundsätzlich kein Waschbenzin oder sonstige brennbare Reinigungsmittel, sowie keine kratzenden Schwämme oder andere harte Gegenstände.